



## Bruksanvisning Andis AGC & AGRC

Endast avsedd för kommersiellt bruk

Marknadsförs i Sverige av Parma AB

### VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER!

**Vid användning av en elektrisk apparat skall grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande:  
Läs alla anvisningar innan du använder den här apparaten.**

#### FARA

##### **Reducera risken för elektrisk stöt:**

1. Sträck dig inte efter en apparat som har fallit i vatten. Koppla ur sladden omedelbart.
2. Använd den inte i badet eller i duschen.
3. Placera inte och förvara inte apparaten på ställen där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller en vask. Placera inte apparaten i eller tappa den inte i vatten eller annan vätska.
4. Koppla bort apparaten från strömmen före rengöring.

#### VARNING

##### **Minska risken för brännskada, brand, elstöt eller personskada:**

1. Noga övervakning krävs då denna apparat används av, på eller nära djur, barn eller invalider.
2. Använd den här apparaten enbart för avsedd användning och som det beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd inga tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren.
3. Använd aldrig laddaren om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar normalt, om den har tappats eller blivit skadad eller tappats ner i vatten.
4. Håll laddarsladden borta från varma ytor.
5. Tappa aldrig eller sätt in något föremål i laddarens öppning.
6. Använd inte utomhus eller där man använder aerosolsprejprodukter eller där det förekommer syrgastillförsel.
7. Använd inte apparaten med ett skadat eller trasigt blad, eftersom skär- eller rivsår kan uppstå.
8. Linda inte sladden runt apparaten vid förvaring. Långvarig påfrestning på laddarsladden kan skada sladdens isolering och resultera i elektrisk stöt.
9. Undvik kontakt med rörliga blad.

## SERVICEINFORMATION

### Hur och var man kan få service

#### INFORMATION • FÖRSTÖR INTE • LÄS NOGGRANT

Grundandet av vår verksamhet har byggts på principen av service till användaren, både vid utformning av förstklassiga produkter och att hålla dem i en kondition för att ge dem långvarig användning. Det är varför vi backar upp vårt rykte att tillverka toppkvalitetsprodukter genom att tillhandahålla bästa tänkbara servicefaciliteter för justering och reparationer, vid behov. Vänligen, behåll originalförpackningsmaterial och kartong om möjligt, för att underlätta förpackning av produkten om service erfordras.

#### HUR DU FÅR SERVICE NÄR DU BEHÖVER DEN

Lokalisera närmaste distributör genom att gå till: [www.parma.se](http://www.parma.se)

1. När du har lokaliserat en servicestation tar du produkten dit. Gör förpackningen av produkten enklare genom att använda de ursprungliga förpackningsmaterialen och kartongen om du har kvar dem.
2. Om det är nödvändigt att transportera enheten till servicestationen:
  - a. Packa den omsorgsfullt i en bra kartong med mycket skrynkelpapper eller annat skyddsmaterial runt den. Tejpa eller knyt igen kartongen säkert.
  - b. Garantin täcker inte transportskada. Adressera noggrant paketet till närmaste servicestation. Glöm inte att skriva ditt namn, returadress, inklusive postnummer.
  - c. Ditt postutlämningsställe kan upplysa dig om portokostnad och om möjligheten att förlustförsäkra paketet.
3. Om du returnerar en klippare ska även bladen följa med.
4. När du beställer reservdelar eller tillbehör, uppge det servicenummer (eller modellnummer och seriebokstav) som är angivet på din produkt.

#### BEGRÄNSAD GARANTI

Den här produkten garanteras under ett år från inköpsdatum att vara fri från mekaniska och elektriska defekter vad beträffar material och arbete. Tillverkarens skyldighet i följd härav är begränsad till att reparera sådana produkter under garantiperioden, under förutsättning att produkten skickats till ett auktoriserat servicecenter. Garantin omfattar inte normal nötning av delar eller skada resulterande från något av följande: oaktsam användning eller missbruk av produkten, normal nötning och slitage, skada, force majeure, användning av felaktig spänning eller strömstyrka, användning stridande mot bruksanvisning eller isärtagning, reparation eller ändring av en person annat än en auktoriserad servicestation. Retur av ägarregistreringskort erfordras inte för garantitäckning.

Den här garantin ger dig specifika legala rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat, provins till provins eller jurisdiktion till jurisdiktion. Ingen annan garanti tillhandahålls och till utsträckning förhindrad av applicerbar lagstiftning skall företaget inte hållas ansvarigt för någon implicerad garanti om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål och är begränsad till den här garantins uppstå, ej heller för tillfälliga skador eller följskador.



I enlighet med det europeiska lågspänningsdirektivet (73/23/EEC som ändrat av 93/68/EEC) direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC som ändrat av 93/68/EEC) har CE-märkningen fästs på utrustningen. Följande importör och distributör har konformitetsdeklarationen på fil:

Parma AB  
Box 412  
124 04 Bandhagen  
Tel: +46(8)773 00 45

#### Rengöring av skär

För maximal livslängd, samt för att undvika överhettning bör skären rengöras och smörjas innan varje användning. Stäng av motorn, tryck in spärrfjädern och lyft upp skäret.

Borsta av hår från skäret. För det övre bladet åt sidan utan att lossa på bladfjädern. Applicera en droppe olja på den frilagda ytan, för sedan det övre bladet till andra sidan och upprepa processen. Placera också en droppe olja i bladfjäders spår. Fig 2



#### Underhåll och slipning

Liksom andra skärande verktyg blir skären slöa av användning. När skäret inte längre klipper mjukt och rent är det nödvändigt att slipa dem.

När det blir nödvändigt att slipa, skall skäret skickas till ett auktoriserat servicecenter där godkända metoder, kunskap och utrustning finns tillgängliga, så att skärets ursprungliga kvalitet och funktion återställs. Planslipning eller annan slipningsmetod som inte passar Andis skärens utformning eller konstruktion är inte tillrådligt.